

Для предотвращения ухудшения потребительских свойств зеркала при монтаже, необходимо заранее выполнить следующие инструкции:

1. Черновые работы в помещении с монтажной поверхностью должны быть закончены **до** замера и монтажа. Также помещение должно быть хорошо отапливаемым и проветриваемым.
2. Монтажная поверхность должна быть чистой и **идеально ровной** без обоев и покраски, а также не находиться под воздействием влаги.
3. Если поверхность всё же необходимо покрасить, допускается применение масляной краски марки **МА-15** (не эмаль).
4. При монтаже на бетонные и подобные поверхности — необходимо их предварительно оштукатурить и загрунтовать.
5. Пористые и планируемые к покраске поверхности, необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения без акриловых компонентов (не менее двух раз с промежуточной сушкой).
6. В процессе ремонта необходимо тщательно просушивать каждый слой отделочных материалов естественным путём без нагревательных приборов. Влажность стены не должна превышать **8%**.
7. **Запрещено** применять краски и грунтовки с акриловыми добавками.
8. Если стена покрыта стеклохолстом, не стоит наносить поверх него штукатурку или краску. Стену лучше оставить без стеклохолста, либо только с ним без последующего покрытия штукатуркой или краской.
9. Монтаж на гипсокартон допускается при условии использования влагостойкого гипсокартона и соответствующего типа грунтовки.
10. Если углы в нише или между плиткой не равны 90°, и нет возможности выровнять нишу — изготовить зеркало вровень со сторонами ниши или плитки будет возможно только при изготовлении шаблона, а технологические зазоры будут больше допустимых в два раза.

